

Manuale d'uso

Il dispositivo SAFEDI è concepito per l'uso nelle aziende, nei negozi, in luoghi chiusi e anche all'aperto. Per ottenere un sistema efficace e capillare ogni persona nella propria comunità dovrebbe portare un dispositivo SAFEDI.


Importante: ogni dispositvo SAFEDI costituisce un'unità indivisibile assieme al codice d'identifficazione (ID) ed il QR-Code presenti all'interno della confezione. Ogni utente dovrà archiviare con cura l'ID-SAFEDI ed il QR-Code! L'attivazione del diario anonimo dei contatti ravvicinati è fattibile esclusivamente con il QR-Code originale!

Sicurezza:

- ATTENZIONE: Impatti ambientali e diverse posture di chi usa il dispositivo SAFEDI possono influenzare la zona d'allarme.
- ATTENZIONE: il dispositivo SAFEDI non protegge da un'infezione!

Struttura:











LED spia di stato – Segnale d'allarme visivo e acustico relativo alla distanza: Lampeggio verde: dispositivo SAFEDI in uso, carica OK, sono già stati registrati dei contatti ravvicinati.

Lampeggio verde costante: carica completa (visibile solo se collegato al cavo di carica).

Lampeggio rosso: contatto ravvicinato – aumentare subito la distanza! A partire da un contatto ravvicinato di 3 secondi questo viene trasferito nel diario anonimo dei contatti ravvicinati.

Lampeggio unico magenta: Non appena è stata fatta una registrazione nel diario anonimo dei contatti ravvicinati il led lampeggia brevemente color magenta. Se è stato attivata l'opzione dei suoni, alla prima registrazione di un contatto ravvicinato tra due dispositivi SAFEDI si sentirà un segnale

Lampeggio bianco: appare al posto del lampeggio verde quando il dispositivo SAFEDI è stato sincronizzato e nessuna registrazione è stata fatta nel diario anonimo dei contatti.

Lampeggio arancione: dispositivo quasi scarico: caricare ora il dispositivo. Lampeggio blu (esclusivamente per la stazione SAFEDI Synchro Hub): il dispositivo SAFEDI è stato sincronizzato e si sta caricando.

Lampeggio blu costante (esclusivamente per la stazione SAFEDI Synchro Hub) il dispositivo SAFEDI è stato sincronizzato ed è completamente carico.

Caricare il dispositivo:

- 1. Collegare il cavo al caricabatteria SAFEDI (5 V DC, min. 0,1 A). Accumulatore e cavo non fanno parte della fornitura. Il cavo è acquistabile online come optional (www.safedi.com). Nel caso ci fosse una stazione SAFEDI Synchro Hub, posizionare il dispositivo nella stazione.
- 2. Il dispositivo si sta caricando. Il led di stato lampeggia arancione se la carica è bassa e verde se la carica è media. Nel caso si utilizzi la stazione SAFEDI Synchro Hub prima il led di stato lampeggia verde poi blu a sincronizzazione del dispositivo avvenuta.

3. Appena il dispositivo è completamente carico il led di stato sarà verde. Eccezione : nel caso si utilizzi la stazione SAFEDI Synchro Hub il led sarà blu

a sincronizzazione avvenuta. Se il dispositivo fosse completamente scarico, servono 2 ore per ricaricarlo completamente

Accendere il dispositivo SAFEDI:

1. Al primo utilizzo caricare completamente il dispositivo (vedi "Caricare il dispositivo"). Così viene conclusa la modalità trasporto ed il dispositivo SAFEDI è pronto all'uso. 2. Indossare il dispositivo SAFEDI, orientato in verticale, con il suo clip nella parte alta del busto. Il dispositivo deve essere indossato sul capo spalla ed essere visibile. 3. Girare il clip di fissaggio fino a guando il logo sarà leggibile in modo orizzontale e/o il



led di stato sia posizionato in basso ad "ore 6".

4. Il dispositivo SAFEDI si accende appena è in movimento. Modalità riposo:

La modalità riposo sarà attivata quando il dispositivo SAFEDI verrà appoggiato con la parte scritta verso il basso per ca. 3 secondi. Nella modalità riposo il LED lampeggia blu, non reagisce ad altri dispositivi SAFEDI e sarà "invisibile ad altri dispositivi SAFEDI e non verranno registrati alcuni contatti ravvicinati. Per attivarlo basta semplicemente muoverlo.

Trova il dispositivo SAFEDI:

Cliccare sull'APP SAFEDI "trova SAFEDI", il dispositivo cercato emetterà un suono per 10 secondi e lampeggerà alternativamente magenta e azzurro.

Funzione 1 – "Tracciabilità dei contatti con il diario anonimo dei contatti ravvicinati"

Ad ogni dispositivo SAFEDI è abbinato un diario anonimo dei contatti ravvicinati nel quale vengono registrati quali dispositivi SAFEDI si sono avvicinati troppo. Durante la registrazione del diario anonimo dei contatti c'è l'opzione d'attivare il dispositivo SAFEDI da smartphone, tramite APP-SAFEDI ed il QR-Code. Per questo è assolutamente necessario il QR-Code originale presente nella confezione!

Attivazione del diario dei contatti ravvicinati anonimo:

Attivazione tramite smartphone:

Per attivare il diario anonimo dei contatti bisogna prima installare la APP-SA-FEDI sul cellulare. Entrare nel sito SAFEDI: https://www.safedi.com/app e seguire le istruzioni. La APP è disponibile per Android e iOS.

Attivazione da stazione SAFEDI Synchro Hub:

Entrare nel menu "SAFEDI aktivieren" dalla APP per la stazione SAFEDI Synchro Hub. Si apre un campo nel quale verrà fatto lo scan dell'ID-SAFEDI. Questo avviene tramite la fotocamera del tablet. Posizionare l'ID-SAFEDI davanti alla fotocamera. Il processo dura pochi secondi. Appena il dispositivo SAFEDI è stato attivato appare un campo con la notifica di attivazione completata. Procedere in questo modo fino ad attivazione di tutti i dispositivi SAFFDI

Funzionalità

Nel caso di un contatto ravvicinato di 3 secondi tra due dispositivi SAFEDI, gli ID-SAFEDI verranno registrati. Tramite la sincronizzazione con l'APP su cellulare e/o da stazione SAFEDI Synchro Hub queste informazioni e la data verranno trasferite in un database codificato. Non vengono rilevati dati personali, dati relativi alla posizione e/o l'ora! Nel caso di contagio verranno informati tutti gli ID-SAFEDI che, come da diario anonimo dei contatti ravvicinati, sono entrati a stretto contatto con il contagiato. La comunicazione sarà fatta dal responsabile aziendale e tramite notifica Push per chi usa la APP sul cellulare

Sincronizzazione del diario anonimo dei contatti ravvicinati:

IMPORTANTE: il dispositivo SAFEDI deve essere sincronizzato quotidianamente affinché gli ID-SAFEDI e la data vengano trasferiti nel diario anonimo dei contatti ravvicinati. Questo permette un'analisi precisa e la tracciabilità dei contatti ravvicinati.

Sincronizzazione tramite APP da cellulare:

- 1. Il Bluetooth deve essere attivato sul cellulare.
- 2. La APP SAFEDI deve essere aperta. La sincronizzazione avviene in modo automatico. Info: il cellulare serve esclusivamente per la trasmissione tra dispositivo SAFEDI e Cloud SAFEDI.

Sincronizzazione tramite stazione SAFEDI Synchro HUB:

Il sistema SAFEDI viene fornito già configurato questo significa che per ogni dispositivo SAFEDI è già stato predisposto il suo posto nella stazione HUB SAFEDI.



Funzione 2 - "Mantenere la distanza"





Il dispositivo SAFEDI aiuta gli utilizzatori a mantenere la distanza. SAFEDI è un dispositivo che, tramite collegamento Bluetooth, calcola la distanza da altri dispositivi SAFEDI. Pertanto il dispositivo SAFEDI riconosce altri dispositivi SAFEDI in zona (①). Se due dispositivi SAFEDI si avvicinano, viene emesso un segnale visivo di preallarme. Se due dispositivi SAFEDI entrano a stretto contatto (②), vengono emessi segnali d'allarme costanti, sia visivi che acustici fino a quando i due dispositivi non si distanziano l'uno dall'altro. Per chi usa la stazione SAFEDI Synchro Hub, il segnale acustico viene gestito in maniera centralizzata per tutti i dispositivi SAFEDI.

Comportamento da tenere nel caso di contagio:

Nel caso di contagio bisogna informare il responsabile in azienda. Il contagiato deve pertanto o

- 1. Fotografare il QR-Code presente all'interno della confezione ed inviarlo al responsabile dell'aziende e/o
- 2. Inviare al responsabile il numero di 15 cifre che trova all'interno della confezione.

Tutela dei dati:

La miglior tutela die dati è non salvare alcun dato. SAFEDI salva esclusivamente gli ID dei dispositivi SAFEDI che nel corso della giornata si sono incontrati nella zona d'allarme. SAFEDI non salva informazioni personali.

Possibili disfunzioni e relativa eliminazione:

(Sintomo: Causa -> eliminazione)

Il dispositivo non reagisce (nè spia, nè segnale):

Batteria scarica -> Caricare la batteria

La batteria non si carica:

Il cavo non è inserito (inserito scorrettamente) -> inserire oppure accumulatore non collegato -> controllare gli spinotti su entrambi i lati del cavo -> collegare l'accumulatore

Pulizia:

Pulire il dispositivo con una pezza inumidita con detersivo delicato e/o del disinfettante.

Dati tecnici:

Denominazione SAFEDI Misure (D x H) Ø 42, H 20 mm Materiale involucro polycarbonato Funzionamento Bluetooth LE Frequenza 2.4 GHz Segnale d'emissione <10 mW Batteria Ioni di Litio Tensione nominale batteria 3.7 V Capacità nominale 120 mAh Durata carica batteria 14 ore

Collegamento per carica USB 2.0 Micro-B

Temperatura ambiente da 2° C a 40° C (non condensa)

Classe di protezione IP 53

Conformità CE vedi www.safedi.com

La SAFEDI Distance Control GmbH dichiara che la tipologia d'apparecchiatura radio corrisponde alla normativa 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è scaricabile dal sito: https://safedi.com/help-center/

Prodotto da:

SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn, Austria, www.safedi.com

Convriaht

© 2020. Il contenuto di questo documento non può essere dato e/o copiato, anche solo in parte, a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore. Ogni dato tecnico ed immagine utilizzati sono protette da brevetto. I documenti in lingua tedesca sono sempre da considerarsi documenti originali. Documenti in altre lingue sono traduzioni del documento originale.

edizione: 2021-05-17





