

Manuale d'uso SAFEDI Eventbox

La SAFEDI Eventbox è stata concepita per garantire la registrazione dei contatti ravvicinati per poter tracciare la catena di contagio. La SAFEDI Eventbox è la versione portatile della stazione SAFEDI Synchro Hub e così un "pacchetto a tutto tondo" per la sincronizzazione degli ID-SAFEDI nel diario anonimo dei contatti ravvicinati senza dover usare uno smartphone e/o una APP. La SAFEDI Eventbox funge anche da stazione di ricarica dei dispositivi SAFEDI.

In questo documento

Sommario

Questo documento contiene informazioni relative alla SAFEDI Eventbox:

- Conservazione
- Sicurezza in tutte le fasi di vita
- Costruzione
- Uso
- Stoccaggio
- Imballo e trasporto
- Smaltimento
- Dati tecnici
- Produttore

Target

Questo documento è rivolto agli utenti della SAFEDI Eventbox.

Conservazione

Il manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Deve essere conservato a portata di mano e in tutta la sua completezza assieme alla SAFEDI Eventbox fino allo smaltimento della stessa. Nel caso di smarrimento e/o danneggiamento il manuale può essere richiesto al produttore oppure essere scaricato dal sito (www.safedi.com/help-center).

In caso di alienazione il manuale d'uso deve essere consegnato assieme al prodotto al nuovo proprietario.

Sicurezza

- Prima di usare il dispositivo leggere e capire il manuale d'uso.
- L'uso del dispositivo è consentito solo a personale autorizzato.
- Utilizzare il dispositivo solo se integro.
- Dispositivi danneggiati devono essere dismessi immediatamente e contrassegnati chiaramente come "difettoso".
- Collegare esclusivamente dispositivi SAFEDI
- Non collegare mai dispositivi di terzi.

Costruzione



Foto 1: SAFEDI Eventbox (aperta) – immagine simbolica



Foto 2: SAFEDI Eventbox dettaglio "interruttore" – immagine simbolica

- ① – Tablet
- ② – Collegamento alla rete
- ③ – Interruttore acceso/spento e modalità trasporto
- ④ – Unità da 60 dispositivi SAFEDI con numerazione postazione
- ⑤ – Interruttore modalità trasporto
- ⑥ – Numero Eventbox

Uso

Accensione della SAFEDI Eventbox

Accendere la SAFEDI Eventbox:

1. Collegare il cavo di rete all'apposita presa della SAFEDI Eventbox
2. Collegare il cavo di rete nell'apposita presa
3. Accendere il tablet
4. Collegare il tablet alla rete
Cliccare sul tasto „Home“ del tablet / andare su „Impostazioni -> WIFI / scegliere il WIFI da usare / cliccare su “collegati” oppure se il tablet ha una scheda SIM con traffico dati / inserire il PIN della SIM / collegarsi
5. Aprire la APP SAFEDI sul tablet
6. Disattivare la sicurezza per il trasporto (spostare a sinistra l'interruttore „⑤“)

IMPORTANTE: La valigia deve essere posizionata in orizzontale! Il tablet deve essere collegato alla rete!

7. Accendere l'interruttore acceso/spento della SAFEDI Eventbox (Interruttore „③“ deve essere posizionato su „I”)
- Tutti i dispositivi mostrano lo stato di carica, led che lampeggia verde o blu se l'accumulatore è in carica, led verde fisso se il dispositivo è completamente carico.
- Il tablet inizia a sincronizzare tutti i dispositivi SAFEDI, il procedimento potrebbe durare alcuni minuti.
- Il colore del LED diventa blu. Ora sono stati trasmessi tutti i dati ed i dispositivi SAFEDI sono completamente carichi.

Distribuzione dei dispositivi SAFEDI ai visitatori e/o visitatrici

IMPORTANTE: Durante la distribuzione e/o restituzione dei dispositivi SAFEDI mantenere la dovuta distanza dai visitatori e/o dalle visitatrici per evitare registrazioni di contatti ravvicinati involontari! Adottare eventualmente altre regole atte alla protezione dal contagio!

L'accesso al sito di distribuzione deve essere regolato chiaramente con transenne e deve garantire sufficiente distanziamento!

1. Collegare i dati personali al numero di postazione del dispositivo SAFEDI, p. es. numero di postazione SAFEDI, data, nome e contatti del visitatore inseriti in un registro.
2. Dare ad ogni visitatore e/o visitatrice i contatti dell'organizzatore dell'evento con la richiesta di contattarlo in caso di contagio.
3. Il visitatore e/o visitatrice toglie il dispositivo SAFEDI assegnato dalla postazione.
4. Il visitatore e/o la visitatrice indossano il dispositivo SAFEDI tramite clip al capo spalla.

IMPORTANTE: il dispositivo deve essere visibile nella parte alta del busto. Se necessario girare il clip fino a quando la scritta “SAFEDI” sul dispositivo sia leggibile in orizzontale. Il clip è facilmente girabile se posizionato nel palmo della mano.

I visitatori e/o le visitatrici devono lasciare il sito di distribuzione appena muniti di dispositivo SAFEDI per evitare registrazioni di contatti ravvicinati involontari.

Impostazioni suoni

I dispositivi SAFEDI vengono forniti in modalità „muto“, questo vuol dire che si sentirà un unico segnale acustico quando viene registrato un contatto ravvicinato.

Attivazione segnale acustico d'allarme: l'attivazione del segnale acustico d'allarme può essere gestita in modo centralizzato dalla stazione SAFEDI Synchro Hub. Per fare questo accedere tramite tablet alla APP SAFEDI Synchro Hub, andare su impostazioni, spostare il regolatore "Mute SAFEDIs" verso sinistra e cliccare "Salva". L'impostazione del segnale acustico sarà attiva sui dispositivi SAFEDI a partire dalla sincronizzazione successiva. Vale la stessa procedura per disattivare il segnale acustico.

Restituzione dei dispositivi SAFEDI

I dispositivi SAFEDI vengono restituiti alla fine della manifestazione e/o prima di lasciare la manifestazione presso nel luogo di distribuzione.

1. L'addetto metterà ogni dispositivo SAFEDI nella postazione seguendo la numerazione.
2. Assicurarsi che il processo di ricarica venga inizializzato (LED inizia a lampeggiare).
- La sincronizzazione avviene automaticamente. Quando il led lampeggia e/o diventa blu la sincronizzazione del dispositivo SAFEDI è terminata.

Sincronizzazione del diario anonimo dei contatti

IMPORTANTE:

SAFEDI Eventbox deve essere sincronizzata lo stesso giorno della manifestazione. La sincronizzazione è automatica appena i dispositivi SAFEDI sono collegati alla Eventbox! Gli ID-SAFEDI e la data dei contatti ravvicinati vengono trasferiti alla Cloud. Questo è il presupposto per l'analisi precisa e la tracciabilità dei contatti ravvicinati.

1. La SAFEDI Eventbox deve essere accesa.
2. Il WIFI della SAFEDI Eventbox deve essere attivo.
3. Posizionare i dispositivi SAFEDI nella loro postazione prestabilita nella SAFEDI Eventbox.
4. La sincronizzazione e la carica dell'accumulatore vengono iniziate automaticamente.
5. A carica completata il led del dispositivo SAFEDI sarà blu.

Spegnimento della SAFEDI Eventbox

Controllare che tutti i dispositivi SAFEDI siano posizionati correttamente nella postazione prefissata e che siano sincronizzati, tutti i LED dovranno essere blu. Se i LED sono di color blu fisso sono caricati e pronti per il prossimo uso.

IMPORTANTE: Prima di spegnere la SAFEDI Eventbox bisogna attivare la modalità trasporto: attivazione della modalità trasporto (spostare a destra l'interruttore „y“). Attendere che tutti i LED dei dispositivi SAFEDI diventino di color turchese.

Legislazione ed informazioni comportamentali nel caso di contagio

Queste informazioni sono fornite quale allegato all'offerta. -> vedi il documento informativa relativa alla comunicazione di contagio nel portale SAFEDI

Possibili disfunzioni e relativa eliminazione

(Sintomo: Causa -> eliminazione)

Il dispositivo non reagisce (nè spia, nè segnale)

Akku leer -> Akku laden

Batteria scarica -> caricare la batteria

Il cavo non è inserito (inserito scorrettamente) -> inserire oppure accumulatore non collegato -> controllare gli spinotti su entrambi i lati del cavo -> collegare l'accumulatore

Il led del dispositivo SAFEDI lampeggia verde nonostante la lunga durata della carica:

Non c'è collegamento internet -> collegarsi ad internet!

Dispositivi SAFEDI completamente carichi e sincronizzati nella Eventbox - non lampeggia e non reagisce più dopo essere stato collegato:

Attivata la modalità riposo -> riposizionare poi togliere e "muoverlo"!

Ulteriori informazioni andare su www.safedi.com/help-center

Pulizia

Pulire il dispositivo con una pezza inumidita con detersivo delicato e/o del disinfettante.

Stoccaggio

Stoccare la SAFEDI Eventbox con le seguenti condizioni:

- luogo asciutto
- protetto da polvere e sbalzi di temperatura
- a temperatura ambiente ed umidità secondo le indicazioni (vedi capitolo Dati tecnici)

Imballo e trasporto

Aggiungere bustine di sali di silice alla confezione.

Smaltimento

Valigia	Alluminio, truciolato, gomma piuma
Cavi	Rame
Componenti elettronici	RAEE

Dati tecnici

Definizione	SAFEDI Eventbox
Cod. articolo	129150
Materiale valigia	Aluminium eloxiert, Kunststoff, Sperrholz, Schaumstoff
Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Capacità nominale	100 mA
Lungh. cavo alimentazione	1,4 m
Temperatura ambiente	2° C bis 40° C
Umidità ambiente	senza condensa
Grado di protezione	IP 20
Misure (largh x alt x prof)	540 x 385 x 185 mm
Modello Tablet	Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi
Dichiarazione di conformità	Fi EU vai al sito www.safedi.com

Produttore

SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn, Austria, www.safedi.com

Copyright

Copyright: © 2020. Il contenuto di questo documento, né parte di esso, può essere dato a terzi e/o copiato senza autorizzazione scritta del produttore. Tutti i dati tecnici e le immagini utilizzate sono coperte da brevetto. I documenti redatti in lingua tedesca sono originali. Documenti redatti in altre lingue sono traduzioni del documento originale.

Data documento 2020-09-18



www.safedi.com

